

Guide – Tænd og Sluk pumpen

1. Tænd pumpen ved at trykke på fluebenet:



2. Når pumpen tændes, ender du i menuen:



3. For at slukke pumpen SKAL man over i oversigten ved at trykke på tilbagepilen:



4. Hold "Tænd/Sluk" knappen inde mens pumpen tæller ned fra 5. Først når pumpen har talt ned, kan du slippe:



Herefter tæller pumpen ned fra 2 på ny og displayet slukker.

God fornøjelse med din måling

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com
eller ring på tlf. 98213200