



Kemiska analyser på tryckluft

Kemisk provtagning på tryckluft utförs för att analysera för oljeindex och mineraloljor.

Våra analyser

SL0DZ	Oljeindex i vatten
Parameter	LOQ (Kvantifieringsgräns)
Oljeindex	0,1 mg/l

JCMEM	Mineralolja JRC (MOSH, POSH, MOAH)
Parameter	LOQ (Kvantifieringsgräns)
MOAH (aromatiska kolväten) C10-16	0,15 mg/kg
MOAH (aromatiska) C16-25	0,15 mg/kg
MOAH (aromatiska) C25-35	0,15 mg/kg
MOAH (aromatiska) C35-50	0,15 mg/kg
MOAH C10-50	0,15 mg/kg
MOAH detekterade i intervallet	-
MOSH/POSH (mättade, korta kedjor) C10-16	0,6 mg/kg
MOSH/POSH (mättade, längre kedjor) C20-25	0,6 mg/kg
MOSH/POSH (mättade, längre kedjor) C25-35	0,6 mg/kg
MOSH/POSH (mättade, längre kedjor) C35-40	0,6 mg/kg
MOSH/POSH (mättade, längre kedjor) C40-50	0,6 mg/kg
MOSH/POSH C10-50	0,6 mg/kg
MOSH/POSH detekterade i intervallet	-
MOSH/POSH (mättade, mediumkedjor) C16-20	0,6 mg/kg

Provtagningsinstruktion

- Beställ provtagningsmaterial från oss på vår hemsida, www.eurofins.se. Det är viktigt att de behållare som används till provet är avsedda för ändamålet. För ett kemiskt tryckluftsprov behövs en 250 ml glasflaska för Oljeindex. För ett kemiskt tryckluftsprov med ko-den JEMEM behövs ytterligare en 250 ml glasflaska.
- Öppna flaskan. Fyll på med kranvatten så att den fylls till ca hälften. För ner det väl rengjorda tryckluftsmunstycket. Håll det strax under vätskeytan och blås försiktigt under 3 minuter. Fyll sedan på flaskan med ytterligare kranvatten, så att det inte finns någon luftficka kvar.
- Sätt på korken på flaskan direkt. Märk den med företagets namn och provtagningsplats.
- Fyll i följesedel så noga som möjligt. Ange samma provmärkning som på flaskan.
- Proven bör vara på laboratoriet inom 12 tim, från det att de är provtagna. Upphämtning av prov och transport till laboratoriet kan beställas via Eurofins kundsupport, tel 010-490 83 10. Proven kan även kostnadsfritt lämnas direkt på våra inlämningsställen, som du hittar på vår hemsida www.eurofins.se.