

Anforderungen zum Versand von Luftproben

- Probe fest verschließen und dicht verpacken.
- Probeninformationsaufkleber ausgefüllt, gut sichtbar auf der Umverpackung anbringen.
- Probenbegleitschein gut sichtbar, geschützt in Dokumentenmappe außen an Probe (bei Eimer) oder in der Dokumentenmappe im Deckel unserer Kühlkisten anbringen.
- Probenbezeichnung eindeutig und mit wasserfestem Stift auf dem Gefäß notieren.



¹⁾ Das Probenahmevolumen muss auf dem Probenbegleitschein notiert werden.

²⁾ Bitte aus technischen Gründen ausschließlich unsere Aktivkohleröhrchen und Headspace-Gläser verwenden.