

Merkblatt Sponge Sticks

Die 3M™ Sponge Sticks mit 10 ml Neutralisationspuffer erleichtern die Probenahme an schwer zugänglichen Bereichen, sodass Abflussrohre, Leitungen und die umliegenden Flächen von Geräten erreicht werden können. Der Zelluloseschwamm erhält die Lebensfähigkeit der Organismen.

Durchführung der Beprobung:

1. Verpackung des Sponges Sticks eindeutig beschriften, damit eine Zuordnung zum Auftrag möglich ist.
2. Verpackung öffnen, ohne die Beutelinnenseite zu berühren, den Sponge Stick am Stab herausnehmen und die zu analysierende Probenfläche abtupfen.
3. Den Schwamm zurück in den Probenbeutel geben und den Stab an der Bruchstelle vom Schwamm abtrennen.
4. Beutel verschliessen und abgebrochenen Griff entsorgen.
5. Verwendete Sponge Sticks gekühlt aufbewahren (zum Beispiel im Kühlschrank oder Styroporbox mit Kühlakkus) bis zur Abholung durch den Eurofins Kurier.
6. Die Kultivierung sollte im besten Fall am selben, spätestens am nächsten Tag durch das Labor durchgeführt werden.

Video-Anleitung:



Wir stellen Ihnen gerne kostenlos die Sponge Sticks zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch, um über geeignete Materialien zu sprechen.

Unser Empfang ist Mo – Fr. von 8:00 – 12:00 Uhr und von 13:30 – 17:00 Uhr besetzt. Es gelten die Feiertage des Kantons Solothurn. Wir versuchen Ihre Proben immer am Anlieferungstag anzusetzen, jedoch können wir dies bei einem Probeneingang nach 16 Uhr nicht immer garantieren. Fehlende Daten, nicht ausreichendes Probenmaterial oder defekte Proben verzögern den Analysebeginn und erfordern nicht nur bei uns, sondern ggf. auch bei Ihnen einen zusätzlichen Aufwand. Wir behalten uns vor, im Einzelfall unseren Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

