

Fiche d'information Sponge Sticks

Les 3M™ Sponge Sticks avec 10 ml de tampon de neutralisation facilitent le prélèvement d'échantillons dans les zones difficiles d'accès, permettant d'atteindre les tuyaux d'évacuation, les canalisations et les surfaces environnantes des appareils. L'éponge en cellulose préserve la viabilité des organismes.

Réalisation de l'échantillonnage :

1. Étiqueter clairement l'emballage du Sponges Sticks afin de pouvoir l'attribuer à la commande.
2. Ouvrir l'emballage sans toucher l'intérieur du sachet, retirer le Sponge Sticks par la tige et tamponner la surface de l'échantillon à analyser.
3. Remettre l'éponge dans le sachet d'échantillons et séparer le bâtonnet de l'éponge à l'endroit de la rupture.
4. Fermer le sachet et jeter le manche cassé.
5. Conserver les bâtons d'éponge utilisés au frais (par exemple au réfrigérateur ou dans une boîte en polystyrène avec des accumulateurs de froid) jusqu'à la collecte par le coursier.
6. La culture devrait être effectuée dans le meilleur des cas le jour même, au plus tard le lendemain par le laboratoire.

Instructions vidéo :



Nous nous ferons un plaisir de mettre gratuitement les Sponge Sticks à votre disposition. Contactez-nous par téléphone pour discuter du matériel approprié.

Notre réception est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. Les jours fériés du canton de Soleure s'appliquent. Nous essayons toujours de programmer vos échantillons le jour de leur livraison, mais nous ne pouvons pas toujours le garantir en cas d'arrivée des échantillons après 16 heures. Les données manquantes, le matériel d'échantillonnage insuffisant ou les échantillons défectueux retardent le début de l'analyse et nécessitent un travail supplémentaire de notre part et, le cas échéant, de la vôtre. Nous nous réservons le droit de facturer notre travail supplémentaire au cas par cas.

