

Vandens mėginių ėmimo tvarka - cheminiams tyrimams

Geriamojo vandens mėginių ėmimas iš tiekiamųjų talpyklų, vandens bokštų	1. Mėginiai imami iš įvado ir išvado vamzdžių, kaip įmanoma arčiau tiekiamosios talpyklos. 2. Prieš imant mėginį 2 - 3 min leidžiama vandeniui tekėti. 3. Mėginiai iš tiekiamųjų talpyklų gali būti semiami švarių buteliu. 4. Butelis turi būti užpildytas pilnai.
Vandens mėginių ėmimas iš vandentiekio sistemos čiaupų	1. Prieš imant mėginį, nuo čiaupo nuimamos pridėtinės dalys (tinkleliai, antgaliai). 2. Čiaupas praplaunamas leidžiant vandeniui tekėti 2 - 3 min. 3. Butelis turi būti užpildytas pilnai.
Vartojamo vandens mėginių ėmimas iš čiaupo.	1. Visos pridėtinės dalys turi būti paliekamos. 2. Čiaupas prieš imant mėginį nepraplaunamas, imami pirminio ėmimo mėginiai. 3. Butelis turi būti užpildytas pilnai.

Vandens mėginių ėmimo mikrobiologiniams tyrimams tvarka

Geriamojo vandens mėginių iš čiaupo ėmimas. Mėginių ėmimas iš vandentiekio paskirstymo sistemos.	1. Prieš imant mėginį, nuo čiaupo nuimamos pridėtinės dalys (tinkleliai, antgaliai). 2. Nuvalyti bet kokius nešvarumus. 3. Čiaupas dezinfekuojamas apdeginant liepsna ir praplaunamas leidžiant vandeniui tekėti 2 - 3 min. Jeigu čiaupo apdeginti liepsna negalima, reikia dezinfekuoti 70% etanolio tirpalu. 4. Butelio pilnai neužpildyti, stiklinį butelį pildyti iki rainelės.
Vartojamo vandens mėginių ėmimas iš čiaupo.	1. Visos pridėtinės dalys turi būti paliekamos. 2. Čiaupas prieš imant mėginį nedezinfekuojamas, nepraplaunamas. 3. Butelio pilnai neužpildyti, stiklinį butelį pildyti iki rainelės