

Guide – Back Pressure

1. For at se eller ændre enheden for Back Pressure (BP), gå ind i pumpens menu ved at trykke på knappen med fluebenet:



2. Den lille pil til venstre i displayet, hvis hvor du er i menuen:



3. Brug piletasterne til venstre på pumpen for at flytte pilen i menuen:



4. Før pilen ned på "Setup" og gå ind i "Setup" ved at trykke på knappen med fluebenet:



5. Flyt pilen ned på "Pressure Units" ved brug af piletasterne til venstre på pumpen:



Enheden ses ud for "Pressure Units".

6. For at vælge en anden enhed brug "+" og "-" tasterne til at skifte mellem de forskellige enheder:




7. Den lille pil der kommer frem udfor enheden angiver, at du endnu ikke har gemt den valgte enhed:



8. For at gemme den nye enhed tryk på knappen med fluebenet:



9. Når pumpen kører, kan Back Pressured (BP) ses i displayet:



K = KPa (Kilopascal) : " = "H₂O (inches water) : H = mmHg : m = mbar

Pumpen er klar til brug. God fornøjelse.

For yderligere spørgsmål skriv til salg.IAHSE@etn.eurofins.com eller ring på tlf. 98213200