



TerrAttesT - prøvetagning og transport

Transport

Prøverne anbringes i den samme emballage, som de blev modtaget i. Prøverne holdes nedkølede under transporten (2–8°C) med frosne køleelementer. Selve prøverne må ikke fryses, da dette vil få glasbeholderne til at sprænge.

Vigtigt

Ved indlevering af prøver til TerrAttesT skal prøverne indsendes med en udfyldt prøverekvitation, hvor testkode PF683 TerrAttesT skal påføres for analysen i jord og testkode PF689 skal påføres for analysen i vand.

Vandprøver

Organiske komponenter

Der skal bruges to hætteglas på 40 ml, den ene med NaHSO_4 som konserveringsmiddel. Begge hætteglas fyldes helt (den med NaHSO_4 uden overløb). Glassene lukkes med de hætter. Vær opmærksom på, at prøverne ikke må indeholde luftbobler. Anbring prøverne i plastposen.

Uorganiske komponenter

Metaller

Kittet indeholder en plastiksprøjte og et rundbundet plastrør med salpetersyre (HNO_3) som konserveringsmiddel. Sæt filteret (0,45 μ) på toppen. Sæt nålen på sprøjten og fyld sprøjten med vand. Når stemplet er trukket helt op tages filteret af, og sprøjstens indhold tømmes i plastrøret med salpetersyre. Der skal opsamles ca. 12 ml vand. Røret lukkes godt til og anbringes i plastposen.

pH + Ledningsevne

Fyld 30 ml PE (plast) rør. Røret lukkes med låget.

Jordprøver

Kittet indeholder et 60 ml glas med låg, som har teflon indlæg. Glasset fyldes helt med jord. Vær opmærksom på at der ikke må komme jord på glassets gevind. Glasset lukkes godt til. Både organiske og uorganiske komponenter bliver bestemt ud fra denne prøve.

