

FICHA INFORMATIVA PARA MEDIÇÃO RADÃO

Bem-vindo à Eurofins

 A medição tem início assim que abrir o(s) saco(s) hermético(s) de alumínio. Este(s) deve(m) ser guardado(s) até ao final da medição, sendo que o(s) detetor(es) passivo(s) deverá(ão) ser devolvido(s) no(s) mesmo(s) saco(s).

 Coloque o(s) detetor(es) nos locais de medição adequados, dando prioridade a zonas onde as pessoas permanecem por mais tempo:

- A, pelo menos, 25cm do chão, das paredes e do teto;
- Afastado(s) de sistemas de ventilação ou exaustão, portas, janelas, radiadores ou outras fontes de calor;
- Preferencialmente pendurado(s) por um fio no teto ou colocado(s) numa prateleira.

Importante:

- Não colocar detetores em áreas com elevada humidade, como casas de banho ou balneários;
- Não mover os detetores durante o período de medição;
- As configurações dos sistemas de ventilação ou aquecimento não devem ser alteradas;
- Mantenha a sua rotina habitual.

 Após o período de medição, preencha os campos obrigatórios no nosso documento Excel. Certifique-se de que cada detetor, identificado pelo respetivo número de série, tem as informações corretamente associadas.

 Contacte a nossa equipa para agendar a recolha e transporte dos detetores para o nosso laboratório de análise.
Antes da devolução, devem ser removidos quaisquer vestígios de colas ou materiais utilizados na fixação dos detetores nos locais de medição. É fundamental garantir que o selo com o código de série do detetor se mantém intacto durante todo o processo.

IMPORTANTE:

Tenha atenção e rigor, no registo das informações da medição - cada detetor tem um número e a informação da medição deve ficar corretamente associada.

A EUROFINS não se responsabiliza por informações perdidas ou erradamente preenchidas.