

Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

Probengruppe*	Labor	Abfüllung	Parameter{-gruppe}	Volumen/Gefäß Einzelabfüllung	Volumen/Gefäß Kombination	vor Ort	Stabilisierung	Bemerkung	Analysemethode	Bestellnummer
ACHTUNG: PROBENGRUPPE ENTSPRICHT NICHT DEM UNTERSUCHUNGSUMFANG										
Info: Braunglasflaschen sind equivalent zu Grünglasflaschen										
TW/BW	Metalle	Einzel	Metalle gelöst (außer Hg, Si, Ti)	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Metalle gelöst (außer Hg, Si, Ti, Ag, Sn)	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Silber gelöst	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Zinn gelöst	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
TW	Metalle	Einzel	Quecksilber gelöst (Hg)	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL HNO3 (40%ig)		DIN EN ISO 17852 (AFS)	EFD601
TW/BW/AW	Metalle	Einzel	Silizium gelöst (Si)	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration Nur bis Flaschenschulter füllen	unstabilisiert		DIN EN ISO 11885	DV1310
TW/BW	Metalle	Einzel	Metalle gesamt (außer Hg, Si, Ti)	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)	inkl. Phosphor gesamt	DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
TW	Metalle	Einzel	Metalle Gestaffelte Stagnation (Pb, Cu, Ni)	1.000 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	unstabilisiert	Für S-O Probe benötigtes Fe kann ebenfalls aus dieser Abfüllung bestimmt werden	DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	DV1350
TW/AW	Metalle	Einzel	Quecksilber gesamt (Hg)	60 mL Braunglasflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL HNO3 (40%ig)	wir messen mit DIN EN ISO 17852 (AFS)	DIN EN ISO 17852	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Metalle gesamt (außer Hg, Si, Ti, Ag, Sn)	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)	inkl. Phosphor gesamt	DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Silber gesamt	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
AW	Metalle	Einzel	Zinn gesamt	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	1 mL konz. HNO3 (65%ig)		DIN EN ISO 11885 oder DIN EN ISO 17294-2	EFD001
TW/BW/AW	Metalle	Einzel o. Kombi	Silizium gesamt (Si) Titan gesamt (Ti)	100 mL Kunststoffflasche 100 mL Kunststoffflasche	100 mL Kunststoffflasche	Nur bis Flaschenschulter füllen Nur bis Flaschenschulter füllen	unstabilisiert unstabilisiert		DIN EN ISO 11885	DV1310
Boden	Boden	Einzel	Metalle, pH, Nährstoffe	Verschließbare Plastiktüte		Homogene Mischprobe abfüllen	nein		diverse	
TW/AW	AC 2	Einzel o. Kombi	Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)	100 mL Kunststoffflasche 100 mL Kunststoffflasche 100 mL Kunststoffflasche	100 mL Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen 0,45 µm Filtration und luftblasenfrei füllen	0,5mL HCl (16%ig)	Filter vorher 5mal mit Wasserspülen	DIN EN 12260 DIN EN 1484, DIN 38409H3 DIN EN 1484, DIN 38409H3	
TW	AC 2		AOX	1x 250 mL Braunglas Von Abteilung vorbereiten lassen!		luftblasenfrei füllen	Natriumsulfit	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden. Wird im Labor angesäuert.	DIN EN ISO 9562, DIN 38414-18	DIV159
AW	AC 2	Einzel	AOX	2x 250 mL Braunglas Von Abteilung vorbereiten lassen!		luftblasenfrei füllen	Natriumsulfit	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden. Wird im Labor angesäuert.	DIN EN ISO 9562, DIN 38414-18	DIV159
TW/BW	Mikro	Einzel o. Kombi	Koloniezahl Coliforme Bakterien / E.coli Enterokokken Pseudomonas aeruginosa Clostridium perfringens	10 mL in Kunststoffflasche (steril) 100 mL in Kunststoffflasche (steril) 100 mL in Kunststoffflasche (steril) 100 mL in Kunststoffflasche (steril) 100 mL in Kunststoffflasche (steril)	Kunststoffflasche (steril) Einzelvolumina addieren + Flasche wählen: 125, 250, 500 ml	nur bis Füllstrich füllen	Natriumthiosulfat	Sterile Abfüllung mit Natriumthiosulfat zur Inaktivierung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln; Öffnungszeit kürzestmöglich	- Colliert 18/Quanti Tray DIN EN ISO 7899-2 (K 15) DIN EN ISO 16266 (K11) TrinkWV Anl. 5 Teil I e)	125 mL DL1312 250 mL DL1322 500 mL DL1342

Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

TW/BW/AW			Legionella species	125 mL in Kunststoffflasche (steril) 20 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril)		nur bis Füllstrich füllen	Natriumthiosulfat	Sterile Abfüllung mit Natriumthiosulfat zur Inaktivierung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln; Öffnungszeit kürzestmöglich	UBA-Methode/ISO 11731/DIN EN ISO 11731-2	125 mL DL1312
BGW/ Kleinbade- teich	Mikro	Einzel o. Kombi	E.coli Enterokokken Pseudomonas aeruginosa					Sterile Abfüllung ggf. mit Natriumthiosulfat zur Inaktivierung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln; Öffnungszeit kürzestmöglich	DIN EN ISO 9308-3 DIN EN ISO 7899-2 (K 15) DIN EN ISO 16266 (K11)	125 mL DL1312 250 mL DL1322
AW/ Kühlwasser	Mikro	Einzel o. Kombi	Koloniezahl Coliforme Bakterien / E.coli Pseudomonas aeruginosa Enterokokken Clostridium perfringens	10 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril) 125 mL in Kunststoffflasche (steril)	Kunststoffflasche (steril) Einzelvolumina addieren + Flasche wählen: 125, 250, 500 ml	nur bis Füllstrich füllen	Wenn Desinfektion (z.B. Chlor) vorhanden: Natriumthiosulfat	Sterile Abfüllung mit Natriumthiosulfat zur Inaktivierung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln; Öffnungszeit kürzestmöglich	TrinkwV Anl. 5 Teil I d) bb) bzw. DIN EN ISO 6222 Collert 18/Quanti Tray DIN EN ISO 16266 (K11) DIN EN ISO 7899-2 (K 15) TrinkwV Anl. 5 Teil I e)	125 mL DL1312 250 mL DL1322 500 mL DL1342
Trink- brunnen (nach Anl. 1 Teil II)	Mikro	Einzel o. Kombi	Koloniezahl Coliforme Bakterien / E.coli Pseudomonas aeruginosa Enterokokken	10 mL in Kunststoffflasche (steril) 250 mL in Kunststoffflasche (steril) 250 mL in Kunststoffflasche (steril) 250 mL in Kunststoffflasche (steril)	Kunststoffflasche (steril) Einzelvolumina addieren + Flasche wählen: 125, 250, 500 ml	nur bis Füllstrich füllen	Wenn Desinfektion (z.B. Chlor) vorhanden: Natriumthiosulfat	Sterile Abfüllung ggf. mit Natriumthiosulfat zur Inaktivierung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln; Öffnungszeit kürzestmöglich	DIN EN ISO 6222 Collert 18/Quanti Tray DIN EN ISO 16266 (K11) DIN EN ISO 7899-2 (K 15)	125 mL DL1312 250 mL DL1322 500 mL DL1342
MW/HW	Mikro	Einzel o. Kombi	Koloniezahl Coliforme Bakterien / E.coli Pseudomonas aeruginosa Sulfatreduzierende sporenbildende Anaerobier Fäkalreptopkokken	1.000 mL in Kunststoffflasche (steril)		nur bis Füllstrich füllen	unstabilisiert	keine Stabilisierung nötig, da keine Desinfektionsmittel eingesetzt werden dürfen	IPJ MA 504-112 (1) IPJ MA 504-108 (2) IPJ MA 504-125 (4) IPJ MA 504-105 (5) IPJ MA 504-101 (3)	1000 mL DL1260
Oberflächen	Mikro	Einzel	Gesamtkoloniezahl	Abkulturschale CASO Agar mit Enthemmer 25 cm ²			unstabilisiert		DIN 10113-3	P05024C
Oberflächen	Mikro	Einzel	Hefen und Schimmelpilze	Abkulturschale DG 18 Agar mit Enthemmer 25 cm ²			unstabilisiert		Abkulturschale, DG18 / 7 d / 25 ± 2 °C	P05313C
TW/AW/ GW/OW	GC	Einzel o. Kombi	Chlorbenzole	1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche)	2.000 mL (4x500mL) Braunglasflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN EN ISO 6468 F1 (1997-02) EPA Method 8061A (1996-12)	DIV161
TW/AW/ GW/OW	GC	Einzel o. Kombi	Organochlorpestizide (OCP) Polychlorierte Biphenyle (PCB) <u>und</u> Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) <u>nach EPA --> Nicht für TW!</u>	500 mL Braunglasflasche 2 x 500 mL Braunglasflasche				2,5 mL 19%ige Schwefelsäure 2,5 mL 19%ige Schwefelsäure, bei chlorhaltigen Proben (>0,02 mg/L) --> Stabilisierung mit Natriumthiosulfat 2 Tropfen	DIN EN ISO 6468 F1 (1997-02) DIN 38407-39 (2011-09)	DIV161
TW	GC	Einzel	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) <u>nach TrinkWV</u> .	250 mL Braunglasflasche		<u>Nur bis Schulter füllen!!!</u>	Bei chlorhaltigen Wasserpolen (>0,02 mg/L) sofort etwa x Tropfen Natriumthiosulfat-Lsg.	<u>5 PAKs</u> nach TrinkWV	analog DIN EN ISO 17993 (F18)	DIV159
TW/GW/ OW/AW	GC	Einzel	Nitroaromaten	1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche)			unstabilisiert		DIN 38407 F17 (1999-02)	DIV161
TW/GW/ OW/AW	GC	Einzel	Pestizide-GC	1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche)		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Pestizide nach Quachers-Methode aufgearbeitet und mittels GC-MS gemessen. Parameterzuordnung per www.pesticide-analytics.com	DIN EN ISO 6468 F1 (1997-02)	DIV161
TW/AW/ OW/GW	GC	Einzel	Bisphenol A / PCP / Chlorphenole	1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche)		luftblasenfrei füllen	bei chlorhaltigen Proben (>0,02 mg/L) --> Stabilisierung mit Natriumthiosulfat 2 Tropfen		DIN EN 12673 F15 (1999-05)	DIV161
TW/GW/ OW/AW	GC	Einzel	Komplexbildner	250 mL PE-Flasche <u>Von Abteilung vorbereiten lassen!</u>		luftblasenfrei füllen	Formaldehyd (2,5 mL einer 37%ige Lsg.)	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden	DIN EN ISO 16588 P10 (2004-02)	DV1121



IPJ MV 507-07 F615

Version: 10
Seite 3 von 5

Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

TW/MW/AW/GW/BW	AC 1	Einzel	Bromat	100 mL Kunststoffflasche Von Abteilung vorbereiten lassen!		luftblasenfrei füllen	5mg Ethyleniamin Stabilisierung bei Aufbreitung mit Ozon (Im Labor anfragen!)	Wenn im Umfang auch Chlorit/Chlorat dabei ist, reicht die stabilisierte Chlorit/Chlorat Flasche auch für Bromat und es muss keine extra 100 ml Kunststoff PE genommen werden	DIN EN ISO 15061 (D34) (2001-12)	DV1310
AW	AC 1	Einzel	Nitrit	100 mL Kunststoffflasche		0,45 µm Filtration luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	wenn Anionen verlangt, dann keine separate Abfüllung Filtration Vor-Ort	DIN 15923-1 (D49) 2014-07	DV1310
TW/BW/ MW	AC 1	Einzel o. Kombi	Leitfähigkeit	500 mL PET-Flasche	500 ml PET Flasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Nur wenn nicht vor-Ort messbar	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	DV9010
TW/BW/ MW	AC 1		pH-Wert			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Nur wenn nicht vor-Ort messbar	DIN EN ISO 10523:2012 (C5)	DV9010
AW	AC 1	Einzel o. Kombi	Leitfähigkeit	500 mL PET-Flasche	500 ml PET Flasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Nur wenn nicht vor-Ort messbar	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	DV9010
AW	AC 1		pH-Wert			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN EN ISO 10523:2012 (C5)	DV9010
AW	AC 1		Säurekapazität			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN 38409 (H7) 2005-12	DV9010
alle	AC 1	Einzel	Kaliumpermanganatverbrauch	250 mL Kunststoffflasche	250ml Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	EN ISO 8467 (H 5) 1995-05 DIN EN ISO 7027:2000-04 (C2) DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 DIN 38404 (C3) 2005-07	DV1123 (blau) DV1120 (rot) Flasche: Rixi2-V0-0250-25WA Deckel: RIXI8-2000 25	
TW/BW/MW/AW	AC 1	Einzel o. Kombi	Trübung	250 mL Kunststoffflasche	250 ml Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert			
			SAK 436 / Färbung			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert			
			SAK 254 / UV Absorption			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert			
			SAK 620 & 525 / UV Absorption			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert			
TW/BW/MW/AW	AC1	Einzel o. Kombi	SSK (alle Wellenlängen)	250 mL Kunststoffflasche	250 mL Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Automatisierung	DIN 38404 (C3) 2005-07	VO-0250-25WA Deckel: RIXI8-2000 25
TW/BW/MW	AC 1	Einzel	Säurekapazität	500 mL PET-Flasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN 38409 (H7) 2005-12	DV9010
TW/BW/AW	AC 1	Einzel	Basekapazität	500 mL PET-Flasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Achtung: Parameter wird in der Regel berechnet	DIN 38409 (H7) 2005-12	DV9010
TW/BW/MW/AW	AC 1	Einzel	Abdampf/Trocken und Glühstückstand (105, 180 und 260°C)	500 ml Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN 38409 H1 (1987-01)	DV1141
TW/BW/MW	AC 1	Einzel	Dichte	250 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DEV C 9/1	DV1121 (weiß)
TW/BW/MW	AC 1	Einzel	Chrom VI (TW) mit BG 0,02µg/L	100 mL Kunststoffflasche Von Abteilung vorbereiten lassen!		Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	NH4OH / (NH4)2SO4	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden bei unbelasteten Proben, wenn unklar dann vorher Rücksprache mit LL	EPA Document No. EPA 815-R-11-005 (Nov 2011)	DV1310
TW/AW/ GW/OW	AC 2	Einzel	Chrom VI	100 mL Kunststoffflasche		Flasche bis zur Schulter füllen	1 mL Phosphat-Puffer (pH 9,0) und 0,1 mL Aluminiumsulfat-Lösung	bei belasteten Proben	DIN 38405-D24 (1987-05)	
TW/BW/MW	AC 2	Einzel	Cyanid gesamt im TW	100 mL Kunststoffflasche		Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	0,5mL 20%ige NaOH	NICHT: leichtfreisetzbar Cyanid	DIN EN ISO 14403-2:2012-10 (D3)	EFD100
TW/BW/ MW/GW/AW	AC 1	Einzel	Sauerstoff	500 mL PET Flasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Nur wenn nicht vor-Ort messbar	DIN EN 25814 G 22	DV9010
TW/AW	AC 2	Einzel	Sulfid leicht freisetzbar	250 mL Kunststoffflasche Von Abteilung vorbereiten lassen!		Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	2 mL Zinkacetat-Lösung (20g/L) + 0,5 mL Natriumhydroxid-Lsg. (5mol/L) pro 250 mL	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden	38405-D 27 (1992-07)	DV1121 (weiß)
TW	AC 1	Einzel	Abfiltrierbare Stoffe	1.000 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Versand an Fremdlabor schnellstmöglich nach Probenahme. pH und LF muss gemessen werden	DIN 38409 H2-2	DV1350
TW	AC 1	Einzel	Geruchsschwellenwert bei 23° (nur bei riechendem Wasser sonst Geruch qualitativ) Sensorik parameter (Trübung qualitativ; Färbung; Bodensatz; Geruch	200 mL Klarglasflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	nur bei riechendem Wasser sonst Geruch qualitativ	DIN EN 1622 (B3) 2006-10	Identipak: Produktnummer: 101003
Feststoff (Milchpulver)	AC 1	Einzel	Thiocyanat	mindestens 40g in Kunststoff		Flasche	unstabilisiert	keine Tüten!	Hausmethode	?

Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

AW	AC 2	Einzel	Ortho Phosphat	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	0,5mL 19% Schwefelsäure		DIN EN ISO 6878 D11 (2004-09)	DV1310
AW/TW	AC 2	Einzel	gesamt Phosphat	100 mL Kunststoffflasche					DIN EN ISO 6878 D11 (2004-09)	100ml DV1141
AW	AC 2	Absetzbare Stoffe (Volumenanteil) Abfiltrierbare Stoffe / Absetzbare Massenkonz. Abfiltrierbare Stoffe	500ml. Kunststoffflasche	500ml. Kunststoffflasche	1.000ml Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		38409-H 9 (1980-07)	DV1141
AW	AC 2		500ml. Kunststoffflasche	500ml. Kunststoffflasche					38409-H 10 (1980-07)	500ml DV1350
AW	AC 2		500ml. Kunststoffflasche	500ml. Kunststoffflasche					38409 H 2-2	1.000ml
AW	AC 2	Einzel	Biologischer Sauerstoffbedarf BSBS	250 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen			38409-H 41 1980-12	DV1120
AW	AC 2	Einzel	Chemischer Sauerstoffbedarf CSB	250 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	2,5 mL 19% Schwefelsäure		38409-H 41 1980-12	DV1120
AW	AC 2	Einzel	Chemischer Sauerstoffbedarf CSB (abgesetzt)	250 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	keine Stabilisierung!		38409-H 41 1980-12	DV1120
AW	AC 2	Einzel	Ammonium (Fließanalytik=CFA)	100 mL Kunststoffflasche		Nur bis Flaschenschulter füllen	0,5 mL 19% Schwefelsäure	Filtration Vor-Ort	EN ISO 11732 (E 23) 2005-05	EFD119
TW/AW	AC 1	Einzel	Sulfit	100 mL Kunststoffflasche	Von Abteilung vorbereiten lassen!	Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	0,1 ml. Formaldehyd und 0,1 ml. NaOH 1 mol/L		EN ISO 10304-3 D22	DV1310
TW / AW	AC 2	Einzel	Cyanid leicht freisetzbar	250 mL Kunststoffflasche		Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	1,5 mL 20%ige NaOH	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden	38405 D13-2-3 (1981-02)	DV1121
AW	AC 2	Einzel	Cyanid gesamt	250 mL Kunststoffflasche	Von Abteilung vorbereiten lassen!	Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	1,5 mL 20%ige NaOH	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden	38405 D13-1-3 (1981-02)	DV1121
AW	AC 2	Einzel	Phenol wasser dampfflüchtig / Phenol-Index	500ml. Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	HCl + Kupfersulfat	Flaschen müssen vorher bei Abteilung bestellt und dann dort abgeholt werden	38409-H 16-2: 1984-06	DV1141
TW/BW/MW	AC 1	Einzel	Phenole Gesamt (Phenolindex)	500 ml. Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DIN 38409 (H16) 1984-06	DV1141
AW	AC 2	Einzel	Fäulnisfähigkeit	250 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		DEV H22 (zurückgezogen)	DV1121
AW	AC 2	Einzel	PE-Extrakt	500mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		38409-H 56 (2009-06)	DV1141
AW	AC 2	Einzel	Färbung	250 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		EN ISO 7887 C 1 (1994-12)	DV1121
AW	AC 2	Einzel	Oberflächenspannung			luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		Haussmethode	DV1121
TW / MW	GC	Einzel	Hormone	1.000 mL Glasflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert		Haussmethode	DIV 225
TW	LC-MS/MS	Halogenessigsäuren (TrinkwV) Antioxidantien	30 ml. Braunglasflasche	30 mL Braunglasflasche	Nur bis Flaschenschulter füllen	luftblasenfrei füllen	0,3 mL (100%) Ameisensäure		Haussmethode	DV3170
TW/GW/AW behandelte	GC		500 mL Braunglasflasche			unstabilisiert			Haussmethode	DIV161
TW	Fremd-vergabe	Einzel	Radon (Ra-222)	Spezialflasche Radon sicher		Mit Schlauch trübelfenz- und luftblasenfrei füllen, 2 Volumina überlaufen lassen	unstabilisiert	Versand an Fremdlabor schnellstmöglich nach Probenahme. pH und LF muss gemessen werden	Gamma-Spektrometrie	811106K 847103
TW	Fremd-vergabe	Einzel	Gesamt-alpha-Aktivität	1.000 mL Kunststoffflasche		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Versand an Fremdlabor schnellstmöglich nach Probenahme. pH und LF muss gemessen werden	Flüssigszintillationspektrometrie (LSC)	DV1350
TW	Fremd-vergabe	Einzel	Einzelnukliduntersuchung	5.000 mL Kunststoffkanister		luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	Versand an Fremdlabor schnellstmöglich nach Probenahme. pH und LF muss gemessen werden	Alpha- und Gamma-Spektrometrie	DV5160
AW	Fremd-vergabe	Anionische Tenside Kationische Tenside Nichtionische Tenside	250 mL Kunststoffflasche	2.000 ml Kunststoffflasche	Flasche bis knapp unter Verschluss füllen	unstabilisiert		DIN EN 903	DV1121 (weiß)	
AW	Fremd-vergabe		500mL Kunststoffflasche					analog DIN 38409-H23	DV1141	
AW	Fremd-vergabe		2.000 mL Kunststoffflasche					DIN 38409-H23	215-3010	
AW	Fremd-vergabe	Einzel	Fischei-Test	2.000 mL Kunststoffflasche	2.000 mL Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	innerhalb 48h der Probenahme einfrieren und innerhalb 3 Wochen untersuchen	DIN EN ISO 15088-T6 2009-06	215-3010
AW	Fremd-vergabe	Einzel	Leuchtbakterien Test	2.000 mL Kunststoffflasche	2.000 mL Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	innerhalb 48h der Probenahme einfrieren und innerhalb 3 Wochen untersuchen	DIN EN ISO 11348-2-L52 2009-05	215-3010
AW	Fremd-vergabe	Einzel	Daphnien-Test	2.000 mL Kunststoffflasche	2.000 mL Kunststoffflasche	luftblasenfrei füllen	unstabilisiert	innerhalb 48h der Probenahme einfrieren und innerhalb 3 Wochen untersuchen	DIN 38412-L30 1989-03	215-3010

*Matrix Kühl- & Prozesswasser läuft als Abwasser

Ende des Dokumentes