

Anleitung zum Ausfüllen des Schnittplans

Hinweis: Zur vorliegenden Kurzanleitung EFW-PREG K06 gehört das Formblatt EFW-MF 508.06 Schnittplan Bohrkerne.


1. „oben“ auf dem Bohrkern kennzeichnen

2. Schnittplan analog zum Beispiel unten ausfüllen

- Bezeichnung des zugehörigen Bohrkerns angeben
- Gesamtlänge des Bohrkerns angeben
- Längsschnitt für eine ungebrochene Rückstellung des halben Bohrkerns?
- Position der Querschnitte in cm (gemessen ab 0 cm „oben“) einzeichnen

Alternativ zu einem Schnittplan, kann auch ein Foto der Probe beigelegt werden, auf dem die Schnitte/Maße in cm (gemessen ab 0 cm von „oben“) angegeben werden. (s. Beispiel 2)

Beispiel 1: ausgefüllter Bohrkernschnittplan mit ungebrochener RS

Projektbezeichnung:	<u>Vorgebirgsstraße 20</u>
Bohrkernbezeichnung:	<u>BK 01 Asph</u>
Ungebrochene Rückstellung des halben Bohrkerns?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
	
<p>0 cm-</p> <p style="color: red;">Deckschicht 0-15 cm kann verworfen werden</p> <p style="color: red;">15 cm</p> <p style="color: red;">24 cm</p> <p style="color: red;">30 cm</p> <p style="color: red;">Reststück 30-37 cm kann verworfen werden</p> <p style="color: red;">37 cm-</p> <p style="text-align: center;">Gesamtlänge des Bohrkerns</p>	

Beispiel 2: Fotodokumentation eines Bohrkerns (Beispiel eines Kunden)